

Подключение таймера лестничного освещения с защитой от ложного срабатывания контактов

4-х проводное подключение с кнопочным выключателем и общей фазой

Защита от "дребезга контактов"



Подключается последовательно каждому выключателю арт 5454074

Подготовка модуля MTM2000

Перед установкой по месту модуль должен быть предварительно сконфигурирован и проверен с временным выключателем и лампой

Конфигурация модуля сохраняется при пропадании напряжения.

- 1 – Разблокируйте модуль 23 короткими нажатиями , подтверждение 3 мигания и срабатывания реле.
- 2 – Переведите модуль в режим таймера 27 короткими нажатиями подтверждение 7 миганий и щелчков реле
- 3 – Задайте продолжительность таймера 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 или 18 короткими нажатиями для таймера в 2,4,8,15,30,60,120 или 240 минут.

Включение защиты

Каждая кнопка должна быть подключена последовательно с YOKIS R1500 (арт. 5454074). Для включения защиты сделайте 20 коротких нажатий.

